

Ankommen auf dem Platz

(Platz vorab buchen und Platz und Anfahrt in GoogleMaps bzw. Google-Earth anschauen)

Stellplatz und Zufahrt zu Fuß erkunden
Position und Ausrichtung des WoWa auf dem Platz bestimmen
Anfahrt zur Parzelle klären

WoWa in möglichst guter Ausgangslage abstellen
Mover anpressen bzw. Handbremse am WoWa anziehen
Sicherungskabel aushängen
Stromkabel am Zugfahrzeug ausziehen
Stützrad absenken (großes Spiel für weiteres Hochkurbeln lassen)
Hebel für Antischlingerkupplung lösen
Diebstahlsicherung öffnen
Bugrad absenken, bis die Kupplung sich vom Zugfahrzeug löst
Diebstahlsicherung wieder aufsetzen
Mover einschalten bzw. Handbremse am WoWa lösen
WoWa an seine Position rangieren

Ausrichtung quer -> ggfs. Auffahrkeil nutzen (rückwärts auffahren!)
Ausrichtung längs -> Stützrad
Auflagen für Stützen unterlegen
Stützen herunterkurbeln bis auf festen Bodenkontakt
Mover von den Rädern abdrücken
Moverschlüssel abdrehen und Bediengerät verstauen
Stromanschluss herstellen
FI-Sicherung einschalten
Abwassertank unterstellen bzw. Abwasserschlauch anbringen
Wasser auffüllen (ggfs. 2x - Toilette und FRIUSchwasser)
Gashähne öffnen (ggfs. 2x - innen und außen)
Uhrzeit TRUMA CP-Plus stellen

Vorzelt aufbauen bzw. Markise öffnen
Außenmöbel aufstellen
Auto ausräumen (Lebensmittel, Kleidung, . . .)

Antenne aufstellen und anschließen
Deichselabdeckung aufsetzen